



O LUM PANEL

Uporabniški priročnik




Vse slike so samo za referenčne namene

Seznam izdelkov



LED-PANELNA LUČ




Gonilnik

Pogoste motnje in rešitve

Pogoste motnje	Rešitve
Luč ne sveti	① Preverite, če je luč dobro priključena.
	② Preverite, če je stikalo vklopljeno.
Utripanje	① Poskrbite, da bo napetost stabilna.
	② Poskrbite, da bo zatemnilnik združljiv.

Velikost



VELIKOST	D x Š x V (mm)	D x Š x V (palci)
Evropska velikost		
600X600	595 X 595 X 9 mm	23.43 X 23.43 X 0.35"
300X1200	295 X 1195 X 9 mm	11.62 X 47.05 X 0.35"
Nemška velikost		
620X620	620 X 620 X 9 mm	24.41 X 24.41 X 0.35"


Ožičenje

*** Pred montažo izklopite električno napajanje


Stikalni načrt za evropsko velikost (nemško velikost) panela

Priključitev

*** Povratna povezava lahko povzroči zakasnitev osvetlitve



1. Priključite gonilnik na panel



2. Nato priključite na električno omrežje (L-L; N-N)


Montaža

*** Pred montažo izklopite električno napajanje


*** Stranke lahko uporabijo varnostno vrstico, da preprečijo padec luči zaradi negotovih dejavnikov (potresa itn.).



1. Odstranite mavčno ploščo s stropa.



2. Pritrdite panel na strop.





3. Montaža je končana

Viseča montaža





Set za obešanje (4kosi/set)




1

Nadometna montaža


• Okvir za nadometno montažo JS-001



2. Pritrdite kvadratne okvirje na strop z vijakom B.




4. Postavite svetilko v okvirja.




Vijak A (KA 3X10)

1. Sestavite štiri okvirje z vijakom A na celotno ogrodje.



3. Odstranite en okvir



5. Okvir pritrdite z vijakom A.

Opombe

1. Samo za osvetlitev v notranjih prostorih.
2. Pred montažo preverite, ali LED-panel ni poškodovan.
3. Ne glejte v svetlečo LED-površino dalj časa.
4. Hranite proč od otrok in poskrbite, da jim delujoča električna naprava ni dostopna.
5. Embalažo hranite nedosegljivo otrokom; ti se lahko zadušijo, če se z njo igrajo ali pogoltnejo majhne delce pribora.
6. Brez pokrova; držite proč od ognja ali vročih snovi.
7. Proizvajalec si pridržuje pravico, dane zamenja ali ne upošteva garancije za LED-panele, ki so jih razstavljali ali popravljali uporabniki sami.
8. Pred čiščenjem panelov s suho krpo izklopite električno napajanje in ne uporabljajte kemičnih snovi.
9. Pred montažo izklopite električno napajanje.
10. Svetlobni vir te svetilke ni zamenljiv; ko svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko.